




Scan the QR code to
access the product page,
warranty terms, and the
complete User Manual

ÉPIX

FLEX 20

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Nederlands	NL



Model ID: EPIXFLEX20

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance of the ÉPIX Flex 20.

- The luminaire is intended for professional use only.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or its service agent.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.
- **CAUTION:**
 - This product's housing may be hot when operating. Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
 - When transferring the product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow the product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
 - Flashing light is known to trigger epileptic seizures. User must comply with local laws regarding notification of strobe use.
- **ALWAYS:**
 - Disconnect from power before cleaning the product.
 - Connect this product to a grounded and protected circuit.
- **DO NOT:**
 - Open this product. It contains no user-serviceable parts.
 - Look at the light source when the product is on.
 - Leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
 - Connect this product to a dimmer or rheostat.
 - Operate this product if the housing or cables appear damaged.
 - Operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it (adhere to standards for the published IP rating).
 - Submerge this product (adhere to standards for the published IP rating).
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- The minimum ambient temperature is -4°F (-20°C). Do not operate the product at lower temperatures.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.



What is Included

- ÉPIX Flex 20
- Installation kit with 10 bracket sets
- Termination kit with end cap and silicone glue
- Quick Reference Guide

Power

This product is powered by an ÉPIX Flex Drive. Refer to the ÉPIX Flex Drive User Manual for detailed instructions on how to connect this product to power.

Power Linking

It is possible to power link ÉPIX Flex 20 products. See the table below for the current draw at each voltage and frequency:


	120 V, 60 Hz	208 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz
Current Draw	0.653 A	0.450 A	0.417 A

Never exceed 12 A on a single circuit. Power-linking cables can be purchased separately.

Mounting


Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use 1 of the included brackets every 1.6 ft (0.5 m).

Mounting Diagram



Cutting to Length

Each ÉPIX Flex 20 can be cut to length to accommodate custom installations. Any ÉPIX Flex 20 that is cut to length must be used as the last product linked to an output port of the ÉPIX Flex Drive.




- **DISCONNECT** the product from power before cutting to length.
- **DO NOT** cut across electrical components.
- Any ÉPIX Flex 20 that is cut to length must be used as the last product linked to an output port of the ÉPIX Flex Drive.

Termination Kit

After cutting an ÉPIX Flex 20 to length, seal the included end cap to the exposed end of the product with the included silicone glue:

1. Disconnect the product from power.
2. Apply the silicone glue to the exposed end of the product.
3. Insert the exposed end of the product into the end cap.
4. Wipe away any excess glue.
5. Allow to dry before reconnecting to power.



Notas de seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento del ÉPIX Flex 20.

- La luminaria es solamente para uso profesional.
- Si el cable flexible externo de esta luminaria está dañado, debe ser reemplazado por un cable especial disponible exclusivamente del fabricante o su representante de servicio.
- La fuente de luz contenida en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante, su representante de servicio o una persona calificada similar.
- **PRECAUCIÓN:**
 - La carcasa de este producto puede estar caliente durante su funcionamiento. Monte este producto en un lugar con una ventilación adecuada, a una distancia mínima de 50 cm (20 pulg.) de las superficies adyacentes.
 - Cuando se transfiere el producto desde entornos con temperaturas extremas (por ejemplo, de un camión refrigerado a un salón de baile cálido y húmedo), puede formarse condensación en los componentes electrónicos internos del producto. Para evitar que se produzca una falla, deje que el producto se aclimate completamente al entorno antes de conectarlo a la corriente.
 - Se sabe que la luz detellante desencadena ataques epilépticos. El usuario debe cumplir con las leyes locales relativas a la notificación del uso de la luz estroboscópica.
- **SIEMPRE:**
 - Desconecte de la corriente antes de limpiar el producto.
 - Conecte este producto a un circuito con toma de tierra y protegido.
- **NO HACER:**
 - Abrir este producto. No contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
 - Mirar a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
 - Dejar cualquier material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté en funcionamiento o conectado a la corriente.
 - Conectar este producto a un regulador o reostato.
 - Utilizar este producto si la carcasa, o los cables parecen estar dañados.
 - Utilizar este producto al aire libre o en cualquier lugar donde el polvo, el calor excesivo, el agua o la humedad puedan afectarlo (es necesario cumplir las normas para la clasificación IP publicada).
 - Sumergir este producto (es necesario respetar las normas de la clasificación IP publicada).
- La temperatura ambiente máxima es de 45 °C (113 °F). No utilice este producto a temperaturas más altas.
- La temperatura ambiente mínima es de -20 °C (-4 °F). No utilice este producto a temperaturas más bajas.
- Para eliminar el desgaste innecesario y mejorar su vida útil, durante los periodos en que no lo utilice, desconecte completamente el producto de la corriente mediante un disyuntor o desenchufándolo.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.



Qué se incluye

- ÉPIX Flex 20
- Kit de instalación con 10 juegos de soportes
- Kit de terminación con tapa y pegamento de silicio
- Guía de referencia rápida

Alimentación

Este producto se alimenta con un ÉPIX Flex Drive. Consulte el manual de usuario del ÉPIX Flex Drive para obtener información detallada sobre cómo conectar este producto a la alimentación.

Enlace de energía

Es posible enlazar eléctricamente los productos ÉPIX Flex 20. Consulte la tabla siguiente para conocer el consumo de corriente a cada tensión y frecuencia:


	120 V, 60 Hz	208 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz
Consumo de corriente	0.653 A	0.450 A	0.417 A

Nunca supere los 12 A en un solo circuito. Los cables de alimentación pueden adquirirse por separado.

Montaje


Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Utilice uno de los soportes incluidos cada 0,5 m (1,6').

Diagrama de montaje



Corte a medida

Cada ÉPIX Flex 20 se puede cortar a medida para adaptarse a instalaciones personalizadas. Cualquier ÉPIX Flex 20 que se corte a medida debe usarse como el último producto enlazado a un puerto de salida del ÉPIX Flex Drive.




- **DESCONECTE** el producto de la alimentación antes de cortar a medida.
- **NO** corte a través de componentes eléctricos.
- Cualquier ÉPIX Flex 20 que se corte a medida debe usarse como el último producto enlazado a un puerto de salida del ÉPIX Flex Drive.

Kit de terminación

Después de cortar un ÉPIX Flex 20 a medida, selle el tapón final incluido al extremo expuesto del producto con el pegamento de silicona incluido:

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Aplique el pegamento de silicona al extremo expuesto del producto.
3. Inserte el extremo expuesto del producto en el tapón final.
4. Retire el exceso de pegamento.
5. Deje que se seque antes de volver a conectar la alimentación.



Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ÉPIX Flex 20.



- Le luminaire est destiné uniquement à un usage professionnel.
- Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou un cordon disponible exclusivement chez le fabricant ou son prestataire de services.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son prestataire de services ou une personne qualifiée similaire.
- **ATTENTION :**
 - Le boîtier de ce produit peut être chaud lorsqu'il fonctionne. Montez ce produit dans un endroit avec une ventilation adéquate, à au moins 20 po (50 cm) des surfaces adjacentes.
 - Lors du transfert d'un produit à partir d'environnements à température extrême (par exemple, un camion froid vers une salle de réception chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électroniques internes du produit. Pour éviter de provoquer une panne, laissez le produit s'acclimater complètement au milieu environnant avant de le brancher.
 - La lumière clignotante est connue pour déclencher des crises d'épilepsie. L'utilisateur doit se conformer aux lois locales concernant la notification de l'utilisation du stroboscope.
- **TOUJOURS :**
 - Débrancher avant de nettoyer le produit.
 - Brancher ce produit à un circuit relié à la terre et protégé.
- **NE PAS :**
 - Ouvrir ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
 - Regarder la source lumineuse lorsque le produit est allumé.
 - Laisser de matériau inflammable à moins de 50 cm de ce produit lorsqu'il fonctionne ou s'il est branché.
 - Brancher ce produit à un variateur ou à un rhéostat.
 - Utiliser ce produit si le boîtier, les lentilles, ou les câbles semblent endommagés.
 - Utiliser ce produit à l'extérieur ou dans un endroit où la poussière, la chaleur excessive, l'eau ou l'humidité peuvent l'affecter (respecter les normes de l'indice IP publié).
 - Immerger ce produit (respecter les normes pour l'indice IP publié).
- La température maximale est de 113 °F (45 °C). Ne faites pas fonctionner ce produit à des températures plus élevées.
- La température ambiante minimale est de -4 °F (-20 °C). Ne faites pas fonctionner ce produit à des températures plus basses.
- Pour éviter toute usure inutile et améliorer sa durée de vie, débranchez complètement le produit via le disjoncteur ou le débrancher pendant les périodes d'inutilisation.
- En cas de problème de fonctionnement grave, arrêter immédiatement de l'utiliser.

Contenu de la boîte

- ÉPIX Flex 20
- Kit d'installation avec 10 jeux de supports
- Kit de terminaison avec embout et colle silicone
- Guide de référence rapide

Alimentation

Ce produit est prévu pour être alimenté par un ÉPIX Flex Drive. Consulter le manuel d'utilisation du ÉPIX Flex Drive pour des instructions détaillées sur la façon de brancher ce produit à l'alimentation électrique.

Raccordement

Il est possible de raccorder les produits ÉPIX Flex 20. Voir le tableau ci-dessous pour le tirage actuel à chaque tension et fréquence:


	120 V, 60 Hz	208 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz
Tirage actuel	0.653 A	0.450 A	0.417 A

Ne jamais dépasser 12 A sur un seul circuit. Les câbles d'alimentation peuvent être achetés séparément.

Montage


Veuillez lire les [Consignes de Sécurité](#) avant de monter cet appareil. Utilisez un des supports fournis tous les 0,5 m (1,6 pi).

Schéma de montage



Couper à la longueur

Chaque ÉPIX Flex 20 peut être coupé à la longueur voulue pour s'adapter aux installations sur mesure. Tout ÉPIX Flex 20 coupé à une longueur doit être utilisé en tant que dernier produit relié à un port de sortie de l'ÉPIX Flex Drive.




- **DÉBRANCHER** le produit du secteur avant de le couper à la longueur voulue.
- **NE PAS** couper à travers les composants électriques.
- Tout ÉPIX Flex 20 coupé à une longueur doit être utilisé en tant que dernier produit relié à un port de sortie de l'ÉPIX Flex Drive.

Kit de terminaison

Après avoir coupé un ÉPIX Flex 20 à la longueur requise, collez le capuchon fourni à l'extrémité exposée du produit avec la colle à base de silicone fournie :

1. Débranchez l'appareil.
2. Appliquez la colle silicone sur l'extrémité exposée du produit.
3. Insérez l'extrémité exposée du produit dans le capuchon d'extrémité.
4. Essuyez l'excédent de colle.
5. Laissez sécher avant de rebrancher l'appareil.



Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen zu Installation, Nutzung und Wartung des ÉPIX Flex 20.

- Die Leuchte ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.
- Wenn das externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden, das ausschließlich beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.
- **VORSICHT!**
 - Das Gehäuse dieses Produkts kann heiß sein, wenn es Betrieb ist. Montieren Sie dieses Produkt immer an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Mindestabstand von 50 cm (20 Zoll) zu angrenzenden Flächen.
 - Wenn das Produkt von einer Umgebung mit extremen Temperaturen (z. B. von einem kalten LKW in einen warmen, feuchten Ballsaal) transportiert wird, kann sich auf der internen Elektronik des Produkts Kondensation bilden. Um einen Ausfall zu vermeiden, geben Sie dem Produkt Zeit, sich an die neue Umgebungstemperatur anzupassen, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.
 - Blinkendes Licht kann bekanntermaßen epileptische Anfälle auslösen. Der Benutzer muss die örtlichen Gesetze bezüglich der Benachrichtigung über die Verwendung von Stroboskopen einhalten.
- **FOLGENDES SOLLTEN SIE IMMER TUN:**
 - Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
 - Schließen Sie dieses Produkt an einen geerdeten und geschützten Stromkreis an.
- **FOLGENDES SOLLTEN SIE NIEMALS TUN:**
 - Das Produkt öffnen. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
 - In die Lichtquelle schauen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
 - Brennbares Material in einem Umkreis von 50 cm um das Gerät herum liegen lassen, während es in Betrieb ist oder an das Stromnetz angeschlossen ist.
 - Dieses Produkt an einen Dimmer oder Rheostat anschließen.
 - Das Gerät betreiben, wenn das Gehäuse oder die Kabel beschädigt sind.
 - Dieses Produkt im Freien oder an einem Ort betreiben, an dem es durch Staub, übermäßige Hitze, Wasser oder Feuchtigkeit beeinträchtigt werden kann (beachten Sie die Normen für die veröffentlichten IP-Einstufungen).
- Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 °C (113 °F). Betreiben Sie dieses Produkt nicht bei höheren Temperaturen.
- Die minimale Umgebungstemperatur beträgt -20 °C (-4 °F). Betreiben Sie dieses Produkt nicht bei niedrigeren Temperaturen.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, sollten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch über einen Unterbrecher oder durch Ziehen des Netzsteckers vollständig von der Stromversorgung trennen.
- Im Falle einer schwerwiegenden Störung ist der Betrieb sofort einzustellen.



Lieferumfang

- ÉPIX Flex 20
- Installations-Kit mit 10 Befestigungsbügel-Sets
- Abschluss-Kit mit Endkappe und Silikonkleber
- Kurzanleitung

Leistungsaufnahme

Dieses Gerät wird von einem ÉPIX Flex Drive mit Strom versorgt. Detaillierte Anweisungen zum Anschließen dieses Geräts an die Stromversorgung finden Sie in der Bedienungsanleitung des ÉPIX Flex Drive.

Kopplung von Geräten

ÉPIX Flex 20-Produkte können über einen so genannten Power Link gekoppelt werden. Informationen zur Stromaufnahme bei verschiedenen Spannungen und Frequenzen können der folgenden Tabelle entnommen werden:


	120 V, 60 Hz	208 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz
Stromaufnahme	0.653 A	0.450 A	0.417 A

Dabei darf eine Stromaufnahme von 12 A in einem einzelnen Stromkreis nicht überschritten werden. Stromverbindungskabel können separat erworben werden.

Montage


Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die [Sicherheitshinweise](#) durch. Verwenden Sie all 0,5 m einen der beiliegenden Befestigungsbügel.

Montageansicht



Auf die richtige Länge kürzen

Jedes ÉPIX Flex 20 kann für die jeweilige Installation auf die richtige Länge gekürzt werden. ÉPIX Flex 20-Geräte, die auf die richtige Länge gekürzt werden müssen, sind als letztes Gerät an einen Ausgang des ÉPIX Flex Drive anzuschließen.




- **TRENNEN** Sie das Gerät vor dem Ablängen vom Stromnetz.
- **NICHT** durch elektrische Bauteile schneiden.
- ÉPIX Flex 20-Geräte, die auf die richtige Länge gekürzt werden müssen, sind als letztes Gerät an einen Ausgang des ÉPIX Flex Drive anzuschließen.

Abschluss-Kit

Nach dem Kürzen eines ÉPIX Flex 20 auf die richtige Länge befestigen Sie die beiliegende Endkappe am freiliegenden Ende des Geräts und dichten es mit dem beiliegenden Silikonkleber ab.

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Tragen Sie den Silikonkleber auf das freiliegende Ende des Geräts auf.
3. Stecken Sie das freiliegende Ende des Geräts in die Endkappe.
4. Wischen Sie übermäßigen Kleber ab.
5. Warten Sie, bis der Kleber getrocknet ist, bevor Sie das Gerät wieder am Stromnetz anschließen.



Veiligheidsvoorschriften

Deze veiligheidsvoorschriften bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van de ÉPIX Flex 20.

- De armatuur is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
- Als de externe kabel of het externe snoer van deze armatuur beschadigd is, dient de kabel of het snoer te worden vervangen door een speciaal snoer of door een snoer dat uitsluitend verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn monteur.
- De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn monteur, of door iemand met een vergelijkbare kwalificatie.

- **WAARSCHUWING:**

- De behuizing van dit product kan heet zijn als het in werking is. Monteer dit product op een plaats met voldoende ventilatie, op ten minste 50 cm van aangrenzende oppervlakken.
- Wanneer het product tijdens de verplaatsing extreme temperatuurverschillen ondergaat, bijvoorbeeld van een koude truck naar een warme, vochtige feestzaal, kan condensatie ontstaan op de interne elektronica van het product. Laat het product, om storing te voorkomen, volledig acclimatiseren in de omgeving alvorens het op het stroomnet aan te sluiten.
- Van flitslicht is bekend dat het epileptische aanvallen kan uitlokken. De gebruiker moet altijd aan de lokale wetgeving voldoen met betrekking tot de bekendmaking van het gebruik van een stroboscoop.



- **ALTIJD:**

- De stekker uit het stopcontact halen alvorens het product.
- Dit product aansluiten op een geaard en beveiligd circuit.

- **NOOIT:**

- Dit product openen. Het bevat geen onderdelen die een gebruiker kan repareren.
- In de lichtbron kijken wanneer het product is ingeschakeld.
- Brandbaar materiaal achterlaten binnen 50 cm tot dit product wanneer het in werking is of is aangesloten op het stroomnet.
- Dit product aansluiten op een dimmer of regelweerstand.
- Dit product gebruiken als de behuizing of kabels beschadigd lijken.
- Dit product gebruiken in de open lucht of op een locatie waar het kan worden aangetast door stof, extreme hitte, water of vochtigheid (houd de normen voor de verklaarde IP-klasse aan).
- Dit product onderdompelen in vloeistof (houd de normen voor de verklaarde IP-klasse aan).
- De maximum omgevingstemperatuur is 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
- De minimum omgevingstemperatuur is -20 °C. Gebruik dit product niet bij lagere temperaturen.
- Om onnodige slijtage te voorkomen en de levensduur te verlengen, verdient het aanbeveling om het product tijdens perioden dat dit niet in gebruik is, volledig van de stroom af te sluiten via een stroomonderbreker of door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Stop het gebruik onmiddellijk bij een ernstig probleem in de werking.

In de verpakking

- ÉPIX Flex 20
- Installatiekit met 10 beugelsets
- Afsluitingskit met eindkap en siliconenlijm
- Beknopte handleiding

Stroom

Dit product wordt gevoed door een ÉPIX Flex Drive. Raadpleeg de handleiding van de ÉPIX Flex Drive voor uitgebreide instructies om dit product van stroom te voorzien.

Power Linking

Power linking is mogelijk voor ÉPIX Flex 20 producten. Zie onderstaande tabel voor het stroomverbruik bij elke spanning en frequentie:


	120 V, 60 Hz	208 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz
Stroomverbruik	0.653 A	0.450 A	0.417 A

Overschrijd nooit 12 A op één circuit. Power-linking kabels zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Montage


Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). Gebruik elke 0,5 m 1 van de meegeleverde beugels.

Montagediagram



Op lengte snijden

Elke ÉPIX Flex 20 kan op lengte gesneden worden om aangepaste installaties mogelijk te maken. Elke ÉPIX Flex 20 die op lengte is gesneden moet gebruikt worden als het laatste product dat aan een uitgangspoort van de ÉPIX Flex Drive gekoppeld is.




- **ONTKOPPEL** het product van de stroom uit voordat u het op lengte snijdt.
- **NIET** door elektrische componenten snijden.
- Elke ÉPIX Flex 20 die op lengte is gesneden moet gebruikt worden als het laatste product dat aan een uitgangspoort van de ÉPIX Flex Drive gekoppeld is.

Afsluitingskit

Nadat een ÉPIX Flex 20 op lengte is gesneden sluit u de meegeleverde eindkap op het blootliggende uiteinde van het product af met de meegeleverde siliconenlijm.

1. Ontkoppel het apparaat van de stroom.
2. Breng de siliconenlijm aan op het blootgestelde uiteinde van het product.
3. Plaats het blootgestelde uiteinde van het product in de eindkap.
4. Veeg overtollige lijm weg.
5. Laat het product drogen voordat u de stroomvoorziening weer aansluit.



De eindkap moet volledig afgedicht worden om de IP67-certificering van het product te behouden.

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 3360 Davie Rd., Suite 509 Davie, FL 33314 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet U.K.	
Address: Pod 1 EVO Park Little Oak Drive, Sherwood Park Nottinghamshire, NG15 0EB UK Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Benelux	
Address: Vaartlaan 9 9800 Deinze Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U. K., Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093



RoHS

